




1) Stav stojánu pro vánoční stromček při dodání

Dodává se v uzavřeném stavu s nožní pákou v pevné poloze (viz obrázek 1).

2) Otevření stojánu pro vánoční stromček

K otevření stojánu pro vánoční stromček posuňte zarážku pojistky páky do polohy (otevřeno) směrem nahoru (se zeleným označením) (viz obrázek 2).

3) Uvolnění svěrného zařízení

Zatlačte nožní páku špičkou nohy v tlakovém bodě směrem nahoru! (viz obrázek 3). Nesahejte rukama do svěrného zařízení, protože upínací čelisti jsou při rozevírání ovládané pružinou.

4) Vložení stromčku

Upravte polohu stromčku v jeho stojánu tak, aby v něm byl uprostřed, aby stál rovně a aby byl v rovnováze (obrázek 4). Kmen musí být pevně upevněn na trnu ve stojánu pro vánoční stromček.

5) Uzavření stojánu pro vánoční stromček

Sešlápněte nožní páku tak, aby 4 čelisti svěrného zařízení stromček pevně obemkly (obrázek 5). Pak stromčkem mírně zatřeste, abyste zkontrolovali bezpečné a spolehlivé uzavření, a v případě potřeby upnutí zopakujte.

6) Zajištění stojánu pro vánoční stromček

Jakmile je kmen sevřený v pevné poloze, posuňte zarážku pojistky páky do polohy „Zu (uzavřeno)“ směrem dolů (s červeným označením).

7) Naplnění stojánu pro vánoční stromček

Naplňte stojánek pro vánoční stromček vodou, při dosažení červeného ukazatele (Max) na indikaci výše hladiny naplnění vodou je stojánek pro vánoční stromček zcela plný, nepřilévejte již další vodu, protože by jinak vytékala ven. Naplnění stojánu vodou proveďte teprve po postavení stromčku.

8) Vyprázdnění stojánu pro vánoční stromček

Vyjměte ukazatel výše hladiny naplnění vodou ven, vytáhněte ho z tělesa stojánu. Tímto otvorem můžete stojánek pro vánoční stromček vyprázdnit bez problémů.

9) Ošetřování a údržba

Po použití stojánek pro vánoční stromček vysušte a kovové části lehce namažte olejem, uložte ho v suchu. Před opětovným použitím zkontrolujte lanko a pohyblivé díly, zda jsou pevné, zda nevykazují praskliny, atd.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

1. Používejte stojánek pro vánoční stromček pouze v souladu s návodem k obsluze a ovládání a pouze k svěrnému upevnění vánočních stromčků ve vnitřním prostředí! (kmen stromčku před vložením seřízněte rovně)
2. Při stavění musíte dávat pozor na to, aby jak stojánek pro vánoční stromček, tak i stromček samotný stály rovně a pevně. U stromčků, které vyrostly k jedné straně nebo které mají nadměrnou hmotnost, musíte dbát na vyvážené rozdělení hmotnosti stromčku!
3. Nenechte děti, aby obsluhovaly stojánek pro vánoční stromček!
4. Stavte stromček ještě bez ozdob!
5. Stromček s hořícími svíčkami nikdy nenechávejte bez dozoru!
6. Na základě hrozícího nebezpečí zranění musíte zabránit tomu, abyste sahali rukou do svěrného zařízení! Nožní páku musíte ovládat pouze nohou!
7. Pozor! Poškozené stojánky nesmíte dále používat.
8. Výrobce ručí pouze za škody, které se vyskytnou následkem vadných materiálů nebo chybného zpracování stojánu pro vánoční stromček. Chyby a závady následkem neodborné manipulace jsou ze záruky vyloučené.
9. Pokud kupující na stojánu pro vánoční stromček provede konstrukční úpravy a změny nebo pokud se vyskytnou škody způsobené neodbornou manipulací nebo čištěním (kyseliny, čisticí prostředky nebo chemická čistidla), je jakékoli ručení ze strany výrobce vyloučené.
10. Náhodně vzniklé škody nebo škody následkem vlastního zavinění způsobené kupujícím se nenahrazují!
11. Při uvolňování stromčku musíte dát pozor na to, aby se nemohl převrátit.

POZOR!

Vodu nalévejte teprve po usazení stromčku a naplňte ji pouze ke značce maximální výše. Při přeplnění vytéká voda ven a může případně způsobit škody.